

1

J'identifie et je remplis tous les items de la feuille de prescription bleue



2

Je dépose mon prélèvement dans un tube approprié

Urine

pot stérile



Autres ponctions (ascite, liquide pleural, thyroïde, sein, ganglion, LBA...)

Tube conique pré-rempli de 30mL Cytolyt (vérifier date de péremption)

S'assurer du pré-remplissage 30mL avant ajout du prélèvement + bien refermer

Stockage des tubes (sans prélèvement) : température ambiante



LCR

Tube Sec



NB: pour les ponctions abondantes répartir dans 2 tubes coniques. Au delà de 40ml, faire parvenir le prélèvement directement dans la seringue avec bouchon



Frottis cervico vaginaux

pot Preservcyt (étiquette rose et blanche)

Vérifier la date de péremption



Lame d'apposition ou étalement :

vaporiser 2 fois le fixateur à une distance de 15 cm et laisser sécher 3 min, déposer dans la boîte de transport.



REMARQUE: Si prélèvement après 16h conservation à +4°C

3

J'identifie mes prélèvements :

Je colle une étiquette du patient sur tous les flacons, j'identifie les lames s'il y en a.

Je glisse le prélèvement dans une pochette plastique, avec la feuille de prescription (+ étiquettes) dans la poche extérieure.